


ДЕТСКИЙ АВТОМОБИЛЬ НА АККУМУЛЯТОРЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EC-W5058



Наша продукция соответствует следующим стандартам:

GB6675, GB19865

ASTM-F963

EN71, EN62115

1. СОДЕРЖАНИЕ:

- 1. Перед применением
- 2. Спецификация
- 3. Меры предосторожности
- 4. Части
- 5. Общая схема
- 6. Схема сборки
- 7. Заметки
- 8. Предохранитель
- 9. Зарядка
- 10. Советы по уходу и ремонту
- 11. Устранение неполадок

2. Перед применением

Пожалуйста, перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Следование инструкции поможет вам избежать поломок и травм из-за неправильной эксплуатации изделия. Особое внимание уделите мерам предосторожности. Запомните их и обучите вашего ребенка. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.







3. Спецификация

Габариты	142x75x60 см	Тип питания	Аккумулятор
Возраст	От 3 до 8 лет	Предохранитель	Самовосстанавливающийся
Максимальная нагрузка	40 кг	Время зарядки	8-12 часов
Скорость	3-6 км/ч	Срок службы аккумулятора	280 зарядок
Аккумулятор	12V, 7AH	Зарядное устройство	12V 1000MA

4. Меры предосторожности


1. Сборка должна производиться взрослыми. Перед использованием убедитесь в правильности сборки.
2. Изделие не предназначено для детей младше 3 лет.
3. Во избежание удушья не давайте детям пластиковую упаковку.
4. Не оставляйте детей без присмотра во время катания. При использовании необходимо надевать защитный шлем.
5. Автомобиль рассчитан на катание одного ребенка одновременно. Максимально допустимая нагрузка 40 кг, подходит для детей 3-8 лет. Не перегружайте автомобиль.
6. Автомобиль предназначен для езды по ровной твердой поверхности. Запрещается использовать на улицах, склонах и других опасных местах.
7. Менять направление движения автомобиля можно только после полной остановки.
8. Запрещается менять положение переключателя направления движения во время движения автомобиля. Дождитесь полной остановки, и только после этого меняйте положение переключателя. Иначе редуктор будет поврежден и это не будет гарантийным случаем.
9. Зарядка изделия должна производиться взрослыми.
10. Не мойте автомобиль водой и не поливайте из шланга.
11. Каждые две недели необходимо проверять состояние проводов, розеток, электрической схемы, рулевой системы, ремней безопасности. При обнаружении неполадок необходимо прекратить эксплуатацию изделия до полного их устранения.
12. Зарядное устройство и аккумулятор не являются игрушками.
13. Используйте только рекомендованные производителем батарейки, аккумулятор и зарядное устройство.
14. Замена деталей должна производиться взрослыми. Аккумулятор тяжелый, в случае утечки электролита следует избегать контакта с жидкостями. Требуется профессиональная утилизация. При случайном контакте с электролитом необходимо в течение минимум 15 минут мыть место контакта водой и затем обратиться за медицинской помощью.
15. Не допускайте короткого замыкания. Это может привести к возгоранию.
16. Нельзя хранить изделие вблизи огня во избежание расплавления пластиковых деталей. Заряжайте вдали от источников тепла.
17. Используйте только предохранители указанной спецификации.
18. Не перезаряжайте одноразовые батарейки, не смешивайте старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
19. При длительном хранении извлеките аккумулятор и переведите выключатель в положение «OFF».
20. Не подвергайте автомобиль воздействию прямых солнечных лучей и не используйте в дождливую погоду.
21. Сохраняйте упаковку, так как на ней содержится важная информация.

5. Запасные части:


Кузов x1  ①	Лобовое стекло x1  ②	Колпак на колесо x4  ③		
Переднее колесо x2  ④	Ведущее колесо x2  ⑤	Втулка x2  ⑥	12мм шайба x2  ⑦	
10мм шайба x4  ⑧	Рулевое колесо x1, 5x35 шуруп x1, 5мм гайка x1    ⑨		Гаечный ключ x1  ⑩	
4x16 шуруп x2  ⑪	10мм гайка x4  ⑫	4x12 шуруп x6  ⑬	4x16 шуруп с плоской головкой x4  ⑭	Зеркало x2  ⑮
Зарядное устройство x1  ⑯	Капот x1  ⑰	Сидение x1  ⑱		
Решетка под сидение x1  ⑲	Накладка x1  ⑳	Мотор x2  ㉑		

6. Общая схема


1.	Кузов х1	12.	10мм гайка х4
2.	Лобовое стекло х1	13.	4х12 шуруп х6
3.	Колпак на колесо х4	14.	4х16 шуруп с плоской головкой х4
4.	Переднее колесо х2	15.	Зеркало х2
5.	Ведущее колесо х2	16.	Зарядное устройство х1
6.	Втулка х2	17.	Капот х1
7.	12мм шайба х2	18.	Сидение х1
8.	10мм шайба х4	19.	Решетка под сидение х1
9.	Рулевое колесо х1, 5х35 шуруп х1, 5мм гайка х1	20.	Накладка х1
10.	Гайечный ключ х1	21.	Мотор х2
11.	4х16 шуруп х2		




7. Сборка




1. Согласно рисунку, наденьте на переднюю ось в указанном порядке 12мм шайбу, втулку, переднее колесо, 10мм, закрепите 10мм гайкой и наденьте колпак на колесо. (То же самое проделайте для второго переднего колеса.)




2. Для установки ведущего колеса в указанном порядке наденьте на заднюю ось редуктор, ведущее колесо, 10 мм шайбу, закрепите 10мм гайкой и наденьте колпак на колесо, как показано на рисунке. (То же самое повторите для второго ведущего колеса.)




3. Вставьте лобовое стекло в выемку на панели инструментов, закрепите четырьмя 4x14 шурупами с плоской головкой, как показано на рисунке слева.




4. Для установки крышки капота сначала подключите предохранитель и соедините провода в капоте, затем установите крышку капота в указанном положении, как показано на рисунке слева.




5. Установите накладку, как показано на рисунке слева, вставьте ее в раму лобового стекла, прижмите и закрепите четырьмя шурупами 4x12.




6. Установите зеркала, как показано на рисунке слева (определите правое и левое зеркала), вставьте зеркала по бокам в приборную панель.




7. Установите рулевое колесо, как показано на рисунке слева. Выкрутите шуруп под рулевым колесом, наденьте рулевое колесо на рулевую ось, выровняв отверстия. Вставьте шуруп 5x35 и закрепите 5мм гайкой.



8. Подключите провода каждого из редукторов, как показано на рисунке слева.



9. Вставьте решетку под сиденье в соответствующее положение и закрепите 4x12 круглыми шурупами.



10. Для установки сидения расположите его, как показано на рисунке, и закрепите 4x16 круглыми шурупами.

8. Управление

1. Автомобилем можно управлять с помощью пульта управления или нажимая на педаль. Чтобы подключить музыку, необходимо открыть отделение для батареек на рулевом колесе, как показано на рисунке 2, вставить три батарейки типа АА, соблюдая полярность. Для подключения пульта управления необходимо вставить в него две батарейки типа АА, как показано на рисунке 3, соблюдая полярность. Перед длительным хранением извлекайте батарейки из изделия.
2. Если автомобиль едет медленнее, чем обычно, необходима зарядка аккумулятора (от 8 до 12 часов, но не более 15 часов). В нормальном состоянии зарядное устройство и аккумулятор нагреваются при зарядке.


3. Функционал (см. рис. 1):

Функция 1: Для использования пульта управления переведите переключатель управления в режим дистанционного управления, включите питание пульта. Чтобы включить ручное управление (рулем и педалями), переведите переключатель управления в положение ручного управления, выключите пульт и используйте руль и педаль.

Функция 2: Рычаг переключения передач. Подвиньте рычаг вперед, если хотите ехать быстро, в среднее положение – если хотите ехать на умеренной скорости, и назад, чтобы ехать медленно. Внимание! Не меняйте положение рычага во время движения; дождитесь полной остановки, и только потом меняйте положение переключателя. Иначе редуктор будет поврежден, и это не будет гарантийным случаем.

Функция 3: При движении вперед загораются фары. На рулевом колесе расположены кнопки звуковых эффектов и клаксон.

Функция 4: Автомобиль снабжен выключателем питания. Если вы хотите включить автомобиль – переведите выключатель в положение ON. Для выключения переведите его в положение OFF.



9. Предохранитель

При перегрузке или неправильном использовании предохранитель автоматически отключает автомобиль на 10-20 секунд, затем возобновит питание.

Чтобы предотвратить автоматическое отключение, пожалуйста, обратите внимание на следующее:


1. Максимальная нагрузка на составляет 40 кг.
2. Не тяните груз на буксире.
3. Не погружайте автомобиль в воду. Это приведет к короткому замыканию.
4. Не изменяйте электросхему и структуру автомобиля.

10. Зарядка

(1). Вставьте зарядное устройство (адаптер) в специальный разъем зарядки автомобиля, как показано на рисунке.

(2). Подключите адаптер к бытовой розетке.

При зарядке обратите внимание на следующее:



1. Зарядка должна производиться взрослыми.
2. Перед первым использованием необходимо зарядить автомобиль в течение 4-6 часов.
3. Если автомобиль едет медленнее, чем обычно, зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов, но не более 15 часов.
4. Не переворачивайте аккумулятор при зарядке.
5. Не вносите изменения в адаптер или аккумулятор. Используйте только рекомендованные производителем аккумулятора и зарядное устройство.
6. Перед зарядкой проверяйте адаптер и аккумулятор на предмет поломок. При обнаружении неполадок немедленно прекратите использование автомобиля.
7. Перед длительным хранением полностью зарядите аккумулятор, далее заряжайте его раз в три месяца для продления срока службы аккумулятора.

11. Рекомендации по уходу

1. Регулярно (раз в две недели) проверяйте состояние проводов, розеток, электро-схемы, системы управления, ремней безопасности. При обнаружении неполадок немедленно прекратите использование автомобиля.
2. Автомобиль необходимо протирать сухой мягкой тканью. Также можно использовать щадящее средство для полировки мебели, нанесенное на мягкую ткань. Не использовать автомобильный парафин, мыло и воду. Также не поливайте автомобиль их шланга.
3. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей или температуры ниже -15°C . Держать вдали от открытого огня и нагревательных приборов. Нельзя использовать автомобиль в дождливую и снежную погоду. При хранении вне помещения необходимо надевать чехол.
4. Перед длительным хранением полностью зарядите аккумулятор, далее заряжайте его раз в три месяца для продления срока службы аккумулятора.
5. Если вы не пользуетесь автомобилем, выньте из него аккумулятор и уберите в недоступное для детей место. Аккумулятор не является игрушкой.
6. Не вносите изменения в электрическую систему автомобиля. Неполадки должны быть устранены профессионалом.
7. Не перезаряжайте одноразовые батарейки и не используйте батарейки разных типов одновременно.
8. Рекомендуется использовать стабилизатор электрического напряжения во время зарядки аккумулятора.

12. Устранение неполадок

Автомобиль не едет:

1. Проверьте правильность подключения проводов.
2. Проверьте, не находится ли переключатель движения в нейтральной позиции (посередине).
3. Проверьте, не сработал ли предохранитель.
4. Проверьте, правильно ли вставлен адаптер в разъем. Автомобиль автоматически отключается во время зарядки. Выньте адаптер и используйте автомобиль.
5. Заклинило педаль или кнопку переключения управления.
6. В колеса попал инородный предмет.

Автомобиль едет медленно:

1. Подзарядите аккумулятор.
2. В колеса попал инородный предмет.
3. Автомобиль перегружен.
4. Адаптер сломан.

Аккумулятор не заряжается полностью:

1. Проверьте зарядное устройство. Во время зарядки оно должно слегка нагреваться.
2. Проверьте аккумулятор.
3. Проверьте соединения зарядного устройства и аккумулятора.