


## Автомобиль на аккумуляторах EC-C639


Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией

**HOT  
RACER**



### ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией



2. Рулевое колесо



3. Ветровое стекло



4. Колесо x3



5. Ведущее колесо



6. Большой колпак x4



7. Спойлер



8. Шнур для MP-3



9. Зеркало заднего вида x4




10. Сиденье




11. Рукоятка переключателя вперед-назад




12. Передняя ось



14. Гайка для рулевого колеса



15. Изогнутый стержень



16. Шуруп для стержня



18. Большой шуруп x2



20. Шуруп для сиденья x4



22. Колпачок для колеса x4



13. Шуруп для рулевого колеса



17. Гайка для стержня




19. Гайка для большого шурупа x2



21. Шпилька x4



23. Шайба x4



24. Пластиковая шайба x2



25. Задняя ось



26. Резиновая трубка



27. Батарейка 9V



28. Антenna



29. Пульт управления



30. Зарядное устройство




31. Инструкция

## НАЧАЛО СБОРКИ

### 1. Установка колес


**b** Установите переднее колесо (4), большой колпак (6) и шайбу (23) на передней оси, вставьте шпильку (21), загнув оба выступающих конца плоскогубцами, установите колпачок колеса (22) и закрепите его.

**a** Установите переднюю ось (часть 12) в нужном положении, закрепите ее шурупом (18) и гайкой (19).




### 2. Установка изогнутого стержня

Вставьте стержень (15) в переднюю коробку передач, закрепите шурупом (16), гайкой (17).



### 3. Установка рулевого колеса

Переверните автомобиль, установите руль (2) на изогнутом стержне и зафиксируйте шурупом (14) и гайкой (13). Установите рукоятку переключателя (11) в указанной позиции.




#### 4. Установка сиденья и подключение питания




Внимание! Уделите внимание подключению проводов. При неправильном подключении (подсоединение проводов разных цветов) может произойти короткое замыкание и возгорание.

- b** Установите сиденье (10) в надлежащее место на кузове и закрепите шурупом (20).



#### 5. Установка ветрового стекла, спойлера и зеркал заднего вида


- a** Установите ветровое стекло (3) в передней части автомобиля. Перед установкой найдите соответствующие прорези в кузове машины, вставьте детали и надавите на нее до щелчка.



- c** Установите спойлер (7) в соответствующие прорези в кузове машины, вставьте деталь и надавите на нее до щелчка.

- b** Установите зеркала заднего вида (9) в соответствующие прорези в кузове машины, вставьте деталь и надавите на нее до щелчка.

#### 6. Сборка завершена




#### УСТАНОВКА АНТЕННЫ



Если пульт не используется, отключите его для сохранения заряда батареек.


### установка и замена батареек в пульте управления



С помощью отвертки откройте отсек для батареек, вставьте батарейку, соблюдая полярность, закройте отделение крышкой и закрутите отверткой.


### функционирование пульта управления

Включите пульт управления. Загорится световой индикатор. Движение автомобиля вперед/назад осуществляется при нажатии кнопки «Переключатель движения вперед/назад». При отпускании кнопки машина останавливается. Автомобиль поворачивает влево и вправо при нажатии кнопки «Переключатель поворота влево/вправо».





Пульт управления работает на расстоянии до 30м. Если зона приема сигнала уменьшилась, замените батарейки.

### установка и замена батареек рулевого колеса





Откройте отсек для батареек в рулевом колесе, вставьте 3 батарейки АА, соблюдая полярность. Закройте отделение крышкой и закрутите отверткой.


### ФУНКЦИОНАЛ



## УСТАНОВКА MP3



Один конец провода для MP3 (8) вставьте во вход для MP3, а другой конец – во вход для наушников MP3 плеера.



Включите плеер и положите его в специальный отсек.

**Внимание!!!** При замене батареек во избежание повреждений обратите внимание на следующее:



1. Для автомобиля подходят батарейки №. 5 АА (3 шт.)
2. Замена батареек должна осуществляться взрослыми.
3. При замене батареек соблюдайте полярность.
4. Запрещается разбирать и нагревать использованные батареики, а также бросать их в огонь.
5. Одноразовые батарейки запрещается повторно заряжать, аккумуляторные батарейки должны заряжаться взрослыми. Перед зарядкой выньте аккумуляторные батарейки из игрушки.
6. Не используйте старые батарейки вместе с новыми: это приведет к заметному сокращению работы новой батарейки.

7. Для продления работы батареек выключите звуковые эффекты и музыку.
8. Перед длительным хранением извлекайте батарейки из игрушки.
9. Не оставляйте использованные батарейки в игрушке.
10. Не допускайте короткого замыкания контактов.
11. Игрушка содержит мелкие детали. Для детей от 4 лет.
12. Пульт управления предназначен для управления автомобилем взрослыми.

**На коробке содержится важная информация. Сохраните упаковку.**

## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

1. Предохранитель находится под сиденьем. Для замены предохранителя требуется снять сиденье автомобиля.
2. Если машина не едет при заряженном аккумуляторе, а также если аккумулятор не заряжается, проверьте, не перегорел ли предохранитель.



## дополнительная информация

Максимальная нагрузка предохранителя 15А. Не использовать предохранители других типов!


1. Гнездо для зарядного устройства расположено перед сиденьем. Для зарядки аккумулятора необходимо сначала вставить штекер в гнездо зарядки автомобиля, а затем включить зарядное устройство в сеть.
2. 9-10 часов зарядка аккумулятора хватает на 1-2 часа катания на автомобиле. Не заряжайте аккумулятор дольше 15 часов.
3. При зарядке аккумулятора и зарядное устройство, и аккумулятор нагреваются. Это нормально.
4. Во время движения автомобиля нельзя резко менять направление. Необходимо сначала остановить автомобиль, а затем поменять положение переключателя движения вперед/назад. Иначе редуктор выйдет из строя и это не будет гарантийным случаем!
5. В инструкции содержится важная информация. Не выбрасывайте ее.
6. Аккумулятор и зарядное устройство – не игрушки.
7. Аккумулятор и зарядное устройство необходимо периодически проверять на предмет повреждений.



**Внимание!  
Огнеопасно!**

## технические характеристики

Допустимый возраст ребенка	3-6 лет.	
Максимальная нагрузка	30 кг.	
Блок питания	Зарядное устройство	
Тип аккумулятора	DC 6V /4.5AH	
Источник зарядного устройства	Вход AC 100V-240V 50HZ/60 HZ	Выход DC 8V/750mA
Работа от аккумулятора	Время зарядки: 9-10 часов	Время использования: 1-2 часа



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Зарядка должна производиться взрослыми.
2. Дети должны находиться под наблюдением взрослых.
3. Сборка и установка деталей должна производиться взрослыми.
4. Не позволяйте детям играть вблизи автомобильных дорог, на дорогах с уклоном и в других опасных зонах.
5. Максимальная нагрузка 30 кг. Не перегружайте автомобиль.
6. Игрушка подходит детям от 3 до 6 лет. Дети должны быть в обуви.

7. Нельзя резко менять направление движения автомобиля. Необходимо сначала остановить машину и только потом изменить положение переключателя вперед/назад. Иначе редуктор выйдет из строя и это не будет гарантийным случаем.

8. Во избежание удушения не давайте играть детям с упаковкой.




## УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРОМ

1. Используйте подходящее зарядное устройство.
2. Заряжайте аккумулятор в течение 8-10 часов, иначе либо снижается скорость машины, либо уменьшается срок службы аккумулятора.
3. Заряжите аккумулятор перед длительным хранением. Необходимо делать это хотя бы раз в месяц. Это поможет остаться аккумулятору в рабочей форме.

## УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Возможная причина и способ устранения
Автомобиль не едет	1. Автомобиль перегружен. 2. Неправильно подключен аккумулятор.
Автомобиль едет медленно	1. Аккумулятор разряжен. 2. Автомобиль перегружен.
Аккумулятор не заряжается	1. Отсоединенены провода аккумулятора. 2. Аккумулятор или зарядное устройство вышли из строя. 3. Провода аккумулятора соединены неправильно.

## РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ



K07-SMS-031-002