


Автомобиль на аккумуляторах EC-C631

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией

THUNDER JEEP




ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ

<p>1. Кузов</p>	<p>10. Спойлер</p> <p>11. Заднее крыло</p> <p>12. Декоративное запасное колесо</p> <p>13. Рычаг управления игрушкой под капотом</p> <p>14. Рукоятка переключателя вперед/назад</p>	<p>29. Шайба x6</p> <p>30. Пластиковая шайба x2</p> <p>31. Задняя ось</p> <p>32. Батарея 9V</p> <p>33. Проектор на бампер x2</p>
<p>2. Рулевое колесо</p> <p>3. Ветровое стекло</p> <p>4. Бампер</p> <p>5. Большой колпак на колесо x4</p>	<p>15. Средний шуруп x18</p> <p>16. Передняя ось</p> <p>17. Шуруп рулевого колеса</p> <p>18. Колпачковая гайка для рулевого колеса</p> <p>19. Изогнутый стержень</p> <p>20. Шуруп для стержня</p> <p>21. Гайка для стержня</p> <p>22. Малый шуруп x2</p>	<p>34. Крепление переднего бампера x2</p> <p>35. Шуруп для прожекторов x2</p> <p>36. Фиксирующий шуруп</p> <p>37. Антенна</p>
<p>6. Колесо x4</p> <p>7. Сиденье</p> <p>8. Стальная рама x2</p> <p>9. Задний бампер</p>	<p>23. Колпачковая гайка малая x2</p> <p>24. Большой шуруп x2</p> <p>25. Колпачковая гайка большая x2</p> <p>26. Шуруп для сиденья</p> <p>27. Шпилька x4</p> <p>28. Колпак колеса малый x4</p>	<p>38. Пульт управления</p> <p>39. Зарядное устройство</p>


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установка редуктора

Установка правого редуктора





Установка левого редуктора



Переверните автомобиль и установите левый и правый редукторы в отведенное место задней части машины с помощью шурупа (часть 22) и гайки (часть 23).

2. Установка колес, передней оси, заднего бампера и стальной рамы

a Установите переднюю ось (часть 16) в нужном положении, закрепите ее шурупом (24) и гайкой (25).




Загните концы шпильки плоскогубцами.

b Установите шайбу (29), колесо (6), колпак (5) и шайбу (29) на передней оси. Установите шпильку (27) в переднюю ось, загнув оба выступающих конца плоскогубцами, установите малый колпак колеса (28) и закрепите его.


c Установите заднюю ось (31) в обозначенную позицию, вставьте пластиковую кольцевую прокладку (30) и шайбу (29), установите шпильку (27) в заднюю ось, загнув оба выступающих конца плоскогубцами, установите малый колпак колеса (28) и закрепите его.

Переверните автомобиль, установите задний бампер (9) и стальную раму (8) в указанной позиции и закрепите их средним шурупом (15).



3. Установка изогнутого стержня (рулевая колонка)

Вставьте стержень (19) в переднюю коробку передач, закрепите шурупом (20) и гайкой (21).




4. Установка рулевого колеса

Переверните автомобиль, установите руль (2) на изогнутом стержне и зафиксируйте шурупом (17) и гайкой (18). Установите рукоятку переключателя (14) и рычаг игрушки (13) в указанной позиции.



5. Установка сиденья и подключение питания

a Когда блок питания установлен, подсоедините красный провод к положительному полюсу батареи.



Внимание! Уделите внимание подключению проводов. При неправильном подключении (подсоединение проводов разных цветов) может произойти короткое замыкание.

b Установите сиденье (7) в надлежащее место кузова и закрепите шурупом (26).



6. Установка бампера и спойлера

Установка бампера

Установите прожекторы (33), как показано на рисунке, и закрепите шурупом (35).




Установите крепление переднего бампера (34), обратите внимание на прорези для установки. Вставьте фиксатор и закрепите шурупом (36).

a Найдите специальные прорези на передней части автомобиля, вставьте в них бампер (4) и надавите, чтобы бампер плотно вошел в прорези.




b Вставьте спойлер (10) в прорезь, переверните автомобиль и завинтите шуруп (15), как показано на рисунке С.



7. Установка ветрового стекла и задних крыльев


a Установите ветровое стекло (3) в передней части автомобиля. Перед установкой найдите соответствующие прорези в кузове машины, вставьте деталь и надавите на нее, чтобы стекло плотно вошло в выемки.



b Установите задние крылья (11) в соответствующие прорези в кузове машины, вставьте деталь и надавите на нее, чтобы она плотно вошла в выемки.


b Установите задние крылья (11) в соответствующие прорези в кузове машины, вставьте деталь и надавите на нее, чтобы она плотно вошла в выемки.

8. Установка декоративного запасного колеса




Установите запасное колесо (12) в задней части автомобиля. Перед установкой найдите соответствующие прорези в кузове машины, вставьте деталь и надавите на нее, чтобы она плотно вошла в выемки.

9. Сборка завершена




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Установите антенну в пульт управления



Если пульт не используется, отключите его для сохранения заряда батарей.


УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ



С помощью отвертки откройте отсек для батареек, вставьте батарейку, соблюдая полярность, закройте отсек крышкой и закрутите винт отверткой.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Включите пульт управления. Загорится световой индикатор. Движение автомобиля вперед/назад осуществляется при нажатии кнопки «Переключатель движения вперед/назад». При отпускании кнопки машина останавливается. Автомобиль поворачивается влево и вправо при нажатии кнопки «Переключатель поворота влево/вправо».



Пульт управления работает на расстоянии до 30м. В случае неполадок необходимо проверить исправность электроники или заменить батарейки.

Внимание!!

При замене батареек во избежание повреждений обратите внимание на следующее:

1. Для музыкальных функций автомобиля (устанавливаются в рулевое колесо) подходят батарейки No. 5 AA (2шт.).
2. Замена батареек должна осуществляться взрослыми.
3. При замене батареек соблюдайте полярность.
4. Запрещается разбирать и нагревать использованные батарейки, а также кидать их в огонь.
5. Одноразовые батарейки запрещается повторно заряжать. Аккумуляторные батарейки должны заряжаться взрослыми.
6. Перед зарядкой выньте аккумуляторные батарейки из игрушки.
7. Для продления работы батареек выключите звуковые эффекты и музыку.
8. Перед длительным хранением извлекайте батарейки из игрушки. Не оставляйте использованные батарейки в игрушке.
9. Не допускайте короткого замыкания клемм аккумулятора.
10. Игрушка содержит мелкие детали. Для детей от 4 лет.
11. Пульт управления предназначен для управления автомобилем взрослыми.

установка и замена батареек рулевого колеса


Откройте отсек для батареек в рулевом колесе, вставьте 2 батарейки AA, соблюдая полярность. Закройте отделение крышечкой и закрутите отверткой.



На коробке содержится важная информация. Сохраните упаковку.

ФУНКЦИОНАЛ

1




переключатель вперед/назад/влево вправо для игрушки (самолет) под прозрачным капотом

Внимание: при полном заряде аккумулятора загорается зеленый свет. Если зеленый свет не горит, необходимо зарядить аккумулятор. Если загорается красный свет, необходимо зарядить аккумулятор.

2

Рулевое колесо

Клаксон



3

Игрушка «самолет»

Кнопка звуковых эффектов





4

Ремень безопасности



РАБОТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

1. Предохранитель находится под сиденьем.
2. Когда автомобиль перегружен, предохранитель автоматически размыкает контур. Когда проблема перегрузки решена, предохранитель автоматически замыкает контур.
3. Если аккумулятор заряжен, а машина не едет, проверьте, не сработал ли предохранитель.



Внимание!

Огнеопасно! Используйте только предохранители на 16А.


ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

1. Гнездо для зарядного устройства расположено перед сиденьем. При использовании необходимо сначала вставить штекер в гнездо, а затем включить зарядное устройство в сеть.
2. На 1-2 часа езды время зарядки аккумулятора составляет 8-10 часов, но не больше 15.
3. При зарядке аккумулятора и устройства, и аккумулятор нагреваются. Это нормально.

4. В случае повреждения аккумулятора или зарядного устройства дальнейшее использование не допускается.
5. В инструкции содержится важная информация. Не выбрасывайте ее.
6. Аккумулятор и зарядное устройство — не игрушки.
7. Аккумулятор и зарядное устройство необходимо периодически проверять на предмет повреждений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Допустимый возраст ребенка	3-6 лет.	
Максимальная нагрузка	30 кг.	
Блок питания	Зарядное устройство	
Тип аккумулятора	DC 6V/10AH, 2 штуки	
Источник зарядного устройства	Вход AC 100V-240V 50HZ/60 HZ	Выход DC 15V/1000mA
Время зарядки батареи	Время зарядки: 8-10 часов	Время использования: 1-2 часа



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Зарядка должна производиться взрослыми.
2. Дети должны находиться под наблюдением взрослых.
3. Сборка и установка деталей должна производиться взрослыми.
4. Не позволяйте детям играть вблизи автомобильных дорог, на дорогах с уклоном и в других опасных зонах.
5. Максимальная нагрузка 30 кг. Не перегружайте автомобиль.
6. Игрушка подходит детям от 3 до 6 лет. Дети должны быть в обуви.
7. В результате неправильного управления некоторые части автомобиля могут быть повреждены.
8. Нельзя менять направление автомобиля во время движения. Необходимо сначала остановить машину и затем изменить положение переключателя направления движения «вперед/назад».
9. Во избежание удущения не давайте играть детям с упаковкой.




УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРОМ

1. Используйте подходящее зарядное устройство.
2. Заряжайте аккумулятор в течение 8-10 часов, иначе либо снизится скорость машины, либо уменьшится время работы аккумулятора.
3. Зарядите аккумулятор перед длительным хранением. Необходимо делать это хотя бы раз в месяц. Это поможет остаться аккумулятору в рабочей форме.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможная причина и способ устранения
Автомобиль не едет	<ol style="list-style-type: none">1. Автомобиль перегружен.2. Неправильно подключен аккумулятор.
Автомобиль едет медленно	<ol style="list-style-type: none">1. Аккумулятор разряжен.2. Автомобиль перегружен.
Аккумулятор не заряжается	<ol style="list-style-type: none">1. Отсоединены провода аккумулятора.2. Поврежден источник питания.3. Провода аккумулятора соединены неправильно.

РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ



Дата производства: