


АВТОМОБИЛЬ НА АККУМУЛЯТОРАХ

Инструкция по эксплуатации и руководство по сборке



2012 Ford Focus
KL-7007



Осторожно: Сборка должна производиться только взрослыми.
Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед началом эксплуатации.

 Ford Focus является зарегистрированным торговым знаком, находящимся в собственности и используемым по лицензии компании Ford Motor Company.

Произведено компанией Kalee Children's Products Co., Ltd., www.ford.com.

Спецификация:

1. Возраст: для детей от 3 лет
2. Максимальная нагрузка: 25 кг.
3. Максимальная скорость: 2,0-2,5 км/ч
4. Тип аккумулятора: аккумулятор 6В/4Ач
5. Время зарядки аккумулятора: Зарядите аккумулятор в течение 8-10 часов перед началом эксплуатации изделия и заряжайте далее по мере необходимости. Никогда не заряжайте аккумулятор дольше 20 часов.
6. Зарядное устройство на входе – А/С 100-240В 60 Гц
7. На выходе: DC 7.5В 600мА



Меры предосторожности:

1. Автомобиль предназначен только для езды на ровной поверхности. Не позволяйте детям кататься на автомобильных дорогах, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах, таких как автомагистраль или оживленные улицы.
2. Не катайтесь вблизи бассейнов и других водоемов.
3. Не допускается катание по загрязненным или песчаным поверхностям, по холмистой местности или крутым уклонам. Изделие предназначено для катания по сухой горизонтальной поверхности.
4. Не катайтесь в темное время суток или в зонах слабой видимости.
5. Не следует погружать изделие в воду или заливать его водой. Для ухода используйте влажную ткань.
6. Изделие рассчитано на катание одного ребенка одновременно.
7. Не превышайте максимальную нагрузку (25 кг).
8. Храните упаковку изделия в недоступном для детей месте.
9. Если автомобиль снабжен реверсивным переключателем, никогда не используйте его во время движения. Смена направления движения допускается только после полной остановки. В противном случае редуктор будет поврежден, и это не будет гарантийным случаем!



Осторожно:

Во избежание травм необходимо наблюдение со стороны взрослого во время катания ребенка. Не позволяйте детям кататься на автомобильных дорогах, на поверхностях с уклоном, вблизи бассейнов и других водоемов. Ребенок должен находиться в обуви во время катания. Изделие рассчитано на катание одного ребенка одновременно.



Осторожно:

Изделие содержит мелкие детали и детали с острыми краями. Сборка изделия должна производиться взрослыми.



Осторожно:

Содержит мелкие детали!

Не рекомендуется детям до 3 лет! Существует опасность попадания в дыхательные пути.



Меры предосторожности по эксплуатации аккумулятора/зарядного устройства:

1. Зарядное устройство не является игрушкой. Зарядка аккумулятора должна осуществляться исключительно взрослыми. Не позволяйте ребенку играть с устройством или самостоятельно заряжать аккумулятор.
2. Перед тем как приступить к зарядке аккумулятора переведите кнопку питания автомобиля в положение ВЫКЛ.
3. Перед первым использованием изделия аккумулятор следует зарядить в течение 8-10 часов. Во избежание перегрева зарядного устройства не заряжайте аккумулятор дольше 20 часов.
4. Легкое нагревание зарядного устройства во время зарядки является нормальным явлением. Однако в случае перегрева следует остановить процесс зарядки, вынув зарядное устройство, и проверить аккумулятор и зарядное устройство на предмет неисправностей.
5. Изделие предназначено для катания исключительно по сухим поверхностям.

6. Не используйте новые аккумуляторы вместе со старыми, либо аккумуляторы разных видов.
7. Изделие предназначено для катания исключительно по сухим поверхностям.
8. Регулярно проверяйте провода и контакты аккумулятора и зарядного устройства. В случае обнаружения неисправностей замените соответствующее зарядное устройство или аккумулятор на новые. Не используйте изделие до полного устранения неисправностей.
9. Используйте только зарядное устройство и аккумулятор, предусмотренные производителем.
10. Не замыкайте контакты аккумулятора и не вносите изменений в электрическую схему.
Любые изменения могут привести к возгоранию и, как следствие, к серьезным травмам.
11. Вынимайте аккумулятор из изделия, если не собираетесь использовать его в течение долгого времени. Не бросайте аккумулятор в огонь.
12. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, производите полную зарядку аккумулятора перед хранением и заряжайте его раз в 3 месяца.



Осторожно:

Существует риск возгорания. В случае необходимости замены предохранителя устанавливайте только предохранитель, идентичный рекомендованному производителем.


Устранение неполадок:

1. Автомобиль не двигается с места:
 - Проверьте правильность соединения проводов.
 - Зарядите аккумулятор, если потребуется.
 - Проверьте исправность предохранителя, замените в случае необходимости.
2. Снизилась скорость автомобиля:
 - Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор в течение 8-10 часов.
3. Аккумулятор не заряжается:
 - Аккумулятор или зарядное устройство неисправны. Замените в случае необходимости.


Список комплектующих:

№ п/п	Изображение	Наименование	Кол-во
1		Рулевое колесо	1
2		Кузов	1
3		Шуруп ТМ5Х25Х8	1
4		Глухая гайка М5	1
5		Зарядное устройство	1
6		Отвертка (не прилагается)	1

Сборка автомобиля: Шаг 1



- Выкрутите шуруп ТМ5Х25Х8 (#3) и глухую гайку М5 (#4) из рулевой оси с помощью отвертки (#6).
- Установите рулевое колесо (#1) в рулевую ось. • Закрутите шурупы ТМ5Х25Х8 отверткой (#6).
- Выровняйте пазы рулевой оси и рулевого колеса. • Закрутите шурупы ТМ5Х25Х8 отверткой (#6).
- Вставьте шурупы ТМ5Х25Х8 (#6) и глухую гайку М5 (#7) в отверстие.
- Закрутите шурупы ТМ5Х25Х8 отверткой (#6).



!!!Внимание!!!

Не меняйте положение переключателя передач, когда автомобиль находится в движении.



Шаг 2

- Выкрутите шурупы из сиденья, подключите красный штекер к предохранителю.
- Установите сиденье, вкрутите шурупы отверткой.

Красный провод

Управление автомобилем:

1. Переведите реверсивный переключатель в положение «F» (forward/вперед), нажмите на педаль газа, автомобиль будет двигаться вперед. Переведите реверсивный переключатель в центральное положение – это нейтральное положение переключателя. Переведите реверсивный переключатель в положение «B» (backward/задний ход) и нажмите на педаль газа, автомобиль

будет двигаться задним ходом.



Отсек для батареек

2. Чтобы произвести звуковой сигнал, нажмите на кнопку звукового сигнала





в центре рулевого колеса. Предварительно вставьте в отсек для батареек на рулевом колесе 2 батарейки типа «AAA» (в комплект

не входят).

3. Не меняйте направление, пока автомобиль находится в движении.

4. Разъем для зарядки аккумулятора расположен рядом с сиденьем. Вставьте штекер зарядного устройства в разъем для зарядки, затем штекер зарядного устройства – в бытовую розетку. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, отсоедините зарядное устройство.





- | | |
|--|---|
| 1. Кузов | 15. Колесо |
| 2. Задний бампер | 16. Крепление передней фары (левое и правое) |
| 3. Крепление задней фары (левое и правое) | 17. Передние фары (левая и правая) |
| 4. Задняя фара (левая и правая) | 18. Логотип |
| 5. Задняя стойка | 19. Элемент решетки радиатора А |
| 6. Сиденье | 20. Элемент решетки радиатора В (левый и правый) |
| 7. Спойлер | 21. Передний бампер |
| 8. Рычаг переключения передач | 22. Указатель поворота (левый и правый) |
| 9. Зеркало заднего вида | 23. Передняя ось |
| 10. Рулевое колесо | 24. Боковой бампер (левый и правый) |
| 11. Капот | 25. Поддон для переключателя |
| 12. Дверные ручки (левая и правая) | |
| 13. Лобовое стекло | |
| 14. Колпак | |