

ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА
E-200HL PRIME



**Инструкция по сборке
и эксплуатации**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните её для обращения в дальнейшем.

Безопасность вашего ребёнка зависит от соблюдения вами техники безопасности.

ВНИМАНИЕ

Не оставляйте детей в коляске без присмотра.


- Перед применением убедитесь, что все механизмы коляски исправны.
- Во избежание падений и травм ребёнка всегда пристёгивайте его ремнями безопасности.
- Во время сборки и регулировки коляски не давайте детям подходить близко.
- Ставьте коляску на тормоз всегда, когда не удерживаете коляску руками.
- В корзину коляски разрешается класть предметы общим весом не более 3 кг.
- Регулировка спинки коляски должна производиться взрослыми.
- Не сажайте более одного ребёнка в коляску.
- Во избежание опрокидывания коляски не вешайте на ручки посторонние предметы.
- Используйте только детали и комплектующие, предусмотренные производителем.
- Запрещается регулировка спинки коляски, когда ребёнок находится в ней.
- Запрещается сажать в коляску с поднятой спинкой детей в возрасте до 6 месяцев.

УХОД И ХРАНЕНИЕ:

ВНИМАНИЕ



Для безопасности вашего ребёнка следуйте советам по уходу за изделием. Никогда не оставляйте своего ребёнка в коляске без присмотра.

- Регулярно проверяйте коляску на предмет поломок.
- Если возникли проблемы с раскладыванием или складыванием коляски, перечитайте инструкцию.
- Не используйте изделие, если какие-либо его части неисправны или отсутствуют.
- Не мойте и не стирайте ткань коляски в воде. Для чистки используйте щетку.
- Не оставляйте изделие вблизи нагревательных приборов, а также в местах с условиями пониженной или повышенной температур.
- Не перегружайте коляску.




Чтобы разложить коляску

1 Отстегните крючок и разложите коляску.



Установка колес


2, 3 Вставьте перекладины в передние/задние ножки рамы, затем наденьте на них ступицы и колёса, как показано на рисунке, убедитесь, что колёса хорошо закреплены.



4 Вставьте поднос в подлокотники. Для снятия подноса нажмите на кнопки, расположенные под подлокотниками.



5 Потяните за фиксатор, чтобы изменить положение ручки (лицом к маме).



6 Регулировка спинки сидения (3 позиции).



Чтобы сложить коляску

7, 8, 9 Сложите козырёк, нажмите на фиксатор, сдвиньте ручку и колесо по направлению друг к другу, зафиксируйте сложенное положение, нажав крючок.

