

Автомобиль на аккумуляторах QX-7999

Инструкция по эксплуатации

Mercedes-Benz SL65 AMG

Аккумуляторный автомобиль на радиоуправлении с функциями

- вперед
- назад
- поворот налево
- поворот направо
- остановка
- светящиеся фары
- музыка



Подсветка



Клаксон



Радиоуправление



Аккумулятор

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и храните ее с кассовым чеком.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СЛЕДУЙТЕ ЕЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ.

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Благодарим за выбор нашей продукции.

Надеемся, что наше изделие принесет море радости вам и вашему ребенку.

Возраст	От 3 до 8 лет	Нагрузка	До 25 кг
Скорость	Около 3 км/ч	Габариты	123x68x53 см
Аккумулятор	6 В 7 Ач	Мотор	DC 6 В
Питание	Аккумулятор	Время зарядки	8-12, но не более 16 часов зарядки на 1,5 ч катания
Зарядное устройство	Вход: AC 220 В 50 Гц Выход: DC 6 V 1000 мА	Срок службы аккумулятора	Примерно 300 зарядок
Вес автомобиля	12,7 кг	Эксплуатировать при температуре	0-40°C

2. СБОРКА (см. рис.2)

1. Установка передних колес:

последовательно наденьте на переднюю ось шайбу (1), используйте смазку, затем наденьте колесо (4), еще одну шайбу (1) с внешней стороны колеса, закрепите зажимом 2 (если колесо сидит не плотно, наденьте дополнительные шайбы).

2. Установка правого заднего колеса:


наденьте на ось ротор (3) и подсоедините его к редуктору, смажьте машинным маслом и наденьте колесо (4). Наденьте шайбу (1) с внешней стороны колеса, закрепите зажимом (2) (если колесо сидит не плотно, наденьте дополнительные шайбы).

3. Установка левого заднего колеса:

последовательно наденьте на ось шайбу (1), используйте смазку, затем наденьте колесо (4), еще одну шайбу (1) с внешней стороны колеса, закрепите зажимом 2 (если колесо сидит не плотно, наденьте дополнительные шайбы).

4. Установка колпаков на колесо: установите колпак (5) на колесо (4), нажмите до щелчка.

Рисунок 2 ►



5. Установка аккумулятора и сиденья:

А. Вставьте аккумулятор (6) в гнездо для аккумулятора, расположенное под сиденьем, подсоедините провода, соблюдая полярность (красный провод «+», черный провод «-»), установите фиксирующую планку (7), закрепите двумя винтами $\varnothing 4 \times 12 \text{ мм}$.

Б. Закройте крышку отсека.

6. Установка лобового стекла: установите лобовое стекло (9) в отверстия в кузове автомобиля.

7. Установка рулевого колеса:


наденьте рулевое колесо (10) на рулевую ось, закрепите его на оси болтом $\varnothing 5 \times 37 \text{ мм}$ и гайкой (М5), подключите провода на руле к проводам на корпусе автомобиля.

8. Установка подголовников:

установите подголовники (11) в специальные отверстия задней части кузова.

9. Установка сиденья: установите сиденье (12) в соответствующие отверстия.

Рисунок 1 ►



3. УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ (см. рис. 1)

После сборки и правильного подсоединения проводов автомобиль обладает следующими функциями:

1. Автомобиль включается как настоящий: вставьте ключ в зажигание и поверните. Автомобиль перейдет в режим ожидания.
2. Автомобиль имеет функцию включения/выключения фар (см. соответствующий переключатель).
3. Переключатель режима управления переводит автомобиль в режим радиоуправления/режим ручного управления.
4. Движение: если переключатель вперед/назад установлен в положение «вперед», при нажатии на педаль автомобиль поедет вперед. Если переключатель установлен в положение «назад», при нажатии на педаль автомобиль поедет назад. В среднем положении переключателя автомобиль не будет реагировать на нажатия на педаль. Если автомобиль оснащен пультом РУ, также возможно дистанционное управление автомобилем.

5. Музыка: нажмите на кнопку на рулевом колесе, чтобы услышать клаксон, звуки указателя поворота и музыку (при подключении MP3 плеера данная функция не работает).
6. Функция MP3: подключите MP3 плеер и наслаждайтесь музыкой.
7. Регулировка громкости: для регулировки громкости используйте специальный переключатель.
8. Для пульта управления необходимы две батарейки AA1,5В. Зона управления не превышает 30м. Пульт управления работает на частоте 49МГц (если лампочка индикатора работы на пульте не горит, необходимо заменить батарейки).
9. Данная машина снабжена автоматическим предохранителем.
При поломке или перегрузке автомобиль отключается. Необходимо выключить автомобиль на 2 минуты для восстановления системы или устранить неполадку.

4. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым применением необходимо зарядить аккумулятор.

При снижении заряда аккумулятора автомобиль начнёт ехать медленно или остановится.

Пожалуйста, заряжайте аккумулятор согласно следующим инструкциям:

1. Разъем для зарядного устройства находится в передней нижней части сиденья. Убедитесь, что напряжение соответствует отметкам на зарядном устройстве, вставьте штекер зарядного устройства в разъем, на зарядном устройстве загорится лампочка.
2. Время зарядки: 8-12 часов.
3. Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство нагреваются. Это нормальное явление.
4. Заряжайте аккумулятор минимум раз в месяц, даже если вы не пользуетесь автомобилем.
5. Используйте зарядное устройство и аккумулятор, предусмотренные производителем.
6. Зарядка должна производиться взрослыми. Не позволяйте детям заряжать аккумулятор.

7. Не вскрывайте батарейки и аккумулятор. Следите, чтобы аккумулятор всегда оставался сухим. Не допускайте попадание воды и другой жидкости на аккумулятор.
8. Перед зарядкой проверяйте аккумулятор, зарядное устройство, соединительные элементы и прочие части на предмет поломок. При обнаружении неполадки необходимо устранить или немедленно заменить деталь. Не пользуйтесь сломанным зарядным устройством.
9. Перед зарядкой аккумулятора выключайте автомобиль.
10. Не используйте одноразовые и аккумуляторные батарейки и батарейки разных типов одновременно. Не используйте вместе старые и новые батарейки. Соблюдайте полярность при установке батареек и аккумуляторов.
11. Не замыкайте клеммы аккумулятора.

5. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Перед починкой автомобиля выключайте его.

ПРОБЛЕМА	УСТРАНЕНИЕ
Автомобиль едет медленно	Зарядите аккумулятор. Проверьте, не перегружен ли автомобиль. При необходимости замените аккумулятор. При необходимости замените мотор.
Автомобиль не едет	Проверьте правильность подключения проводов. Проверьте положение переключателя движения. Проверьте, не перегружен ли автомобиль. Проверьте, не сработал ли предохранитель.
Аккумулятор не заряжается	Проверьте предохранитель. При необходимости замените его. Проверьте зарядное устройство или аккумулятор. Проверьте подсоединение проводов.
Не воспроизводится музыка	Проверьте подсоединение проводов. Проверьте положение регулятора громкости. Не подсоединяйте MP3 плеер, когда воспроизводится встроенная музыка.

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Данный автомобиль не подходит для детей младше 3 лет в виду наличия мелких деталей. НЕОБХОДИМО НАБЛЮДЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ.
2. Во время движения не позволяйте другим детям находиться рядом с автомобилем и дотрагиваться до колес.
3. Сборка изделия должна производиться взрослыми.
4. Не позволяйте ребенку кататься в опасных зонах, а именно:
 - рядом с лестницами/машинами/проезжей частью/дорогами и аллеями;
 - рядом с наклонными поверхностями/водоемами;
 - в других опасных зонах.
5. Максимально допустимая нагрузка - 25 кг.
6. Заряжайте аккумулятор согласно инструкции.
7. Во время движения нельзя переключать направление движения. В противном случае автомобиль выйдет из строя и это не будет гарантийным случаем.
8. Перед длительным хранением извлекайте батарейки из изделия.
9. Автомобиль необходимо протирать сухой мягкой тканью. Также можно использовать щадящее средство для полировки мебели, нанесенное на мягкую ткань. Не использовать автомобильный парафин, мыло и воду.
10. Храните упаковку в недоступном для детей месте.
11. Изделие снабжено ремнями безопасности. Пожалуйста, научите ребенка правильно пристегивать ремни безопасности для безопасного вождения.
12. Перед катанием объясните ребенку правила безопасности.
13. Не ломайте антенну пульта управления. Острый край может поранить ребенка.
14. Храните инструкцию по эксплуатации для последующего использования.

Данная продукция произведена компанией Qunxing Toys Joint-stock Co., Ltd с разрешения компании German Mercedes Car Company.



1



2



3



4