


ES-TR1205

ДЕТСКИЙ АВТОМОБИЛЬ НА АККУМУЛЯТОРАХ

- Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед началом эксплуатации
- Требуется сборка взрослыми
- Сохраните инструкцию для дальнейших справок




ОБ ИЗДЕЛИИ




Благодарим вас за приобретение изделия нашего производства. Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией перед началом эксплуатации. Во избежание травм людей и поломок изделия тщательно следуйте руководству по сборке и соблюдайте меры предосторожности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Аккумулятор	6В
Мотор	6В 30Вт
Возраст ребенка	3-8 лет
Максимальная нагрузка	40 кг
Габариты изделия	122x68x66 см
Скорость	2-5 км/час
Зарядное устройство	Вход: 220В 50-60Гц, Выход: 12В 700мА
Предохранитель	Разрывает цепь при перегрузке

Перечень комплектующих

№	Наименование	Картинка	Шт.	№	Наименование	Картинка	Шт.
1	Корпус		1	2	Сиденье		1
3	Лобовое стекло		1	4	Рулевое колесо		1






5	Редуктор		1	6	Втулка ведущего колеса		1
7	Колесо		4	8	Деталь капота		1
9	Спойлер		1	10	Колпак колеса		4
11	Прожекторы		2	12	Пульт РУ (опция)		1
13	Рулевая ось и задняя ось		1	14	Зарядное устройство		1
15	Передняя ось в сборе		1	16	Фурнитура		1
17	Инструкция		1	18			

Инструкция по сборке

- Сборка изделия должна осуществляться взрослыми. Это займёт около 10 минут.
- Изделия содержит мелкие детали. Не разрешайте детям младше 3х лет присутствовать при сборке.
- Внимательно проверьте наличие всех комплектующих перед началом сборки. Пластиковые элементы упаковки должны быть немедленно утилизированы.



1. Сборка колес

Возьмите одно колесо и установите в него втулку ведущего колеса, зафиксировав четырьмя шурупами M4x12.



2. Установка ведущего колеса

Переверните автомобиль. Установив и подключив редуктор с левой стороны, как показано на рисунке, установите ведущее колесо, шайбу, гайку (затяните ключом), затем наденьте колпак на колесо.





3. Установка передних колес и второго заднего колеса

Наденьте на переднюю ось с любой стороны шайбу, колесо, шайбу, гайку (затяните ключом), наденьте колпак на колесо. Повторите с противоположной стороны.



4. Установка левой и правой рамы жесткости

Как показано на рисунке, установите левую и правую рамы на днище автомобиля, закрепив 8 шурупами.





5. Установка рулевой системы

Вставьте рулевую ось (изогнутая ось) со стороны днища прямым концом вверх сквозь корпус автомобиля, предварительно сняв с неё все гайки и шпильки. Убедитесь, что нижний изогнутый конец зафиксировался на рулевой планке передней оси, а верхний конец прошел сквозь редуктор и надежно в нем зафиксировался. Зафиксируйте шпилькой и гайкой.




6. Установка рулевого колеса

Соедините провода на рулевом колесе с проводами корпуса автомобиля, наденьте рулевое колесо на рулевую ось. Добейтесь совпадения отверстий и закрепите руль с помощью винта и гайки.





7. Установка лобового стекла

Установите лобовое стекло в соответствующие отверстия на корпусе автомобиля и надавите до щелчка.




8. Установка детали капота

Установите декоративную деталь капота на капот, как показано на рисунке. Убедитесь в надежности крепления.




9. Установка спойлера

Установите прожекторы на спойлер до щелчка. Установите спойлер в соответствующие отверстия на корпусе автомобиля, надавите до щелчка. Подсоедините провода.



10. Установка аккумулятора

Соедините провода аккумулятора с проводами на корпусе автомобиля, соблюдая полярность (красный с красным).



11. Установка сидений

Установите сиденья в соответствующие отверстия на корпусе автомобиля, зафиксируйте винтами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Дети должны кататься на автомобиле под присмотром взрослых.
2. Обязательно надевайте обувь во время катания.
3. Запрещено кататься вблизи дорог и тротуаров.
4. Запрещено кататься по поверхностям с уклоном более 15 градусов.
5. Допускается катание только по ровным гладким поверхностям.
6. Не катайтесь в дождливую погоду.
7. Не меняйте положение переключателя направления во время движения. Необходимо дождаться полной остановки, и только потом менять направление движения на противоположное. Иначе редуктор выйдет из строя, и это не будет гарантийным случаем.
8. Не разрешайте детям играть с аккумулятором или зарядным устройством.
9. Для ухода за изделием используйте мягкую влажную ткань.
10. Следуйте спецификации изделия в вопросах максимальной нагрузки и возрастных ограничений.
11. Не вносите изменений в электрическую схему изделия.
12. Взрослые должны уделить время обучению ребёнка безопасному катанию.
13. Выключайте питание автомобиля, когда не используете его.
14. Проверяйте надежность установки сиденья перед катанием.
15. Время от времени проверяйте исправность и надежность всех узлов и проводов.
16. Зарядка аккумулятора должна осуществляться взрослыми.
17. Не разрешайте детям касаться колес во время движения

Эксплуатация изделия

ВНИМАНИЕ

Перед первым использованием автомобиля проверьте нижеследующее:


- Сборка автомобиля была осуществлена в полном соответствии с инструкцией.
- Аккумулятор подключен правильно и с соблюдением полярности и был заряжен в течение 8-12 часов (но не более 20 часов).
- Проверьте надежность всех креплений, винты и гайки должны быть затянуты надежно.
- Обучите ребенка функциям автомобиля и основным принципам безопасного вождения.

Эксплуатация изделия

Для снижения риска получения травм следуйте инструкциям:


- Дети должны кататься только под присмотром взрослых.
- Ребенок всегда должен быть в обуви во время катания.
- Не превышайте максимальную нагрузку (40 кг).
- Автомобиль состоит в основном из пластмассы, поэтому держите его вдали от нагревательных приборов и других источников повышенной температуры.
- Изделие предназначено для катания по ровной поверхности. Не катайтесь по неровным поверхностям и песчаным дорожкам. Не позволяйте детям кататься на тротуарах, автомобильных дорогах, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах, а также вблизи бассейнов и других водоемов.

Функции автомобиля



Внимание: не переключайте направление движения во время движения автомобиля. Следует дождаться полной остановки автомобиля, и только потом менять положение переключателя вперед/назад. Иначе редуктор выйдет из строя, и это не будет гарантийным случаем.

Управление с помощью пульта РУ



1. Переведите переключатель режимов на панели приборов в положение «РУ» («R/C»).
2. Установите антенну на пульт РУ. Включите питание пульта РУ, загорится индикатор питания.
3. Двигайте левый джойстик вперед – автомобиль будет ехать вперед; двигайте левый джойстик назад – автомобиль будет ехать назад.
4. Используйте правый джойстик для поворотов влево/вправо.

ВНИМАНИЕ

1. Во время управления с помощью пульта РУ находитесь на расстоянии не более 10 м от автомобиля.
2. Сначала потренируйтесь управлять пустым автомобилем (без сидящего в нем ребенка) с помощью пульта РУ.
3. Управление с помощью пульта должно осуществляться только взрослыми.
4. Когда вы перестали управлять автомобилем с помощью пульта, переведите переключатель режимов на автомобиле в положение «Ручное» (“Manual”).
5. Не используйте изделие рядом с автомобильными дорогами и тротуарами, рядом с водой или по пересеченной местности, рядом с препятствиями.
6. Не катайтесь и не используйте пульт РУ в дождливую погоду.
7. Не используйте одновременно новые батарейки вместе со старыми, а также батарейки разных типов.
8. При длительном хранении извлекайте батарейки.
9. Если дальность действия пульта РУ снизилась до менее чем 3 метров, замените батарейки.
10. Замена батареек: открутите винт крышки отсека для батареек на задней панели пульта, откройте крышку, замените батарейки, затем закройте крышку и закрутите винт.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Если автомобиль перестал ехать или есть аккумулятор не заряжается, проверьте, не перегорел ли предохранитель. Предохранитель находится под сиденьем.

Чтобы избежать перегорания предохранителя, следуйте инструкциям:

НЕ перегружайте изделие. Максимальная нагрузка – 40 кг.

НЕ привязывайте ничего позади изделия на буксир.


НЕ катайтесь по поверхностям с уклоном.

НЕ катайтесь по пересеченной местности, по грязи, чтобы колеса не буксовали.

НЕ катайтесь в очень жаркую погоду, изделие будет перегреваться.


НЕ допускайте попадания воды на электрические компоненты, провода и переключатели.

НЕ вносите изменений в электрическую схему изделия, что может привести не только к поломке, но и к возгоранию.



ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

- Зарядка аккумулятора должна осуществляться только взрослыми.
- Перед первым использованием изделия зарядите аккумулятор в течение 4-6 часов.
- Зарядное гнездо находится в люке бензобака (см. рисунок).
- Если скорость движения автомобиля снизилась, зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов, но не более 20 часов.



Для зарядки аккумулятора откройте люк бензобака, вставьте штекер зарядного устройства в зарядное гнездо, затем вставьте вилку зарядного устройства в бытовую розетку 220В.

ВНИМАНИЕ

- Не допускайте полной разрядки аккумулятора. Заряжайте его, когда скорость движения автомобиля снизилась. Иначе аккумулятор скоро выйдет из строя и это не будет гарантийным случаем.
- Если вы не используете изделие в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор в течение 8-12 часов минимум раз в месяц.

- Зарядка аккумулятора должна производиться исключительно взрослыми.
- Не замыкайте контакты во избежание возгорания и взрыва вследствие короткого замыкания.
- Аккумулятор и зарядное устройство не являются игрушками, не давайте детям играть с ними.
- Используйте только рекомендованные изготовителем аккумулятор и зарядное устройство.
- Не вскрывайте и не разбирайте аккумулятор и зарядное устройство.
- Всегда фиксируйте аккумулятор в его отсеке при помощи винтов и специальной планки. Иначе аккумулятор может выпасть, и так как аккумулятор тяжелый, он может поранить людей или разбиться.
- Не позволяйте детям касаться аккумулятора. Внутри аккумулятора содержатся токсичные вещества, поэтому всегда тщательно мойте руки после каждого контакта с аккумулятором.
- Перед каждой зарядкой проверяйте аккумулятор и зарядное устройство на предмет неисправностей. В случае обнаружения неисправностей замените зарядное устройство или аккумулятор на новый аналогичной модели, и только потом заряжайте аккумулятор. Не используйте неисправные изделия.
- Аккумулятор и зарядное устройство могут нагреваться во время зарядки – это нормальное явление. Но если они стали слишком горячими, возможна неисправность – обратитесь в сервисный центр.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Регулярно (рекомендуется раз в две недели) проверяйте колеса, штекеры, переключатели, провода, рулевую систему, а также все узлы и крепления на предмет неисправностей. В случае обнаружения любой неисправности не используйте изделие до её устранения.
2. Для ухода за изделием используйте мягкую влажную ткань. Никогда не используйте абразивные или химически активные моющие средства.
3. Не храните изделие в местах с высокой температурой или высокой влажностью. В случае хранения на улице накрывайте автомобиль на ночь и во время дождя.
4. Перед помещением изделия на длительное хранение переведите все переключатели в положение «ВЫКЛ», извлеките (или отключите) аккумулятор. Не позволяйте детям прикасаться к аккумулятору.
5. Никогда не вносите изменений в электрическую схему изделия. Ремонт автомобиля должен осуществляться только в специализированных сервисных центрах профессионалами.
6. Не заряжайте не заряжаемые батарейки. Не используйте новые батарейки вместе со старыми, а также батарейки разных типов одновременно. При установке батареек соблюдайте полярность.
7. Если вы живете в регионе с нестабильным напряжением, рекомендуем использовать стабилизаторы напряжения для зарядки аккумулятора.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	УСТРАНЕНИЕ
Аккумулятор не заряжается	Проверьте надежность подключения проводов аккумулятора.
	Убедитесь в надежности подключения штекера и вилки зарядного устройства, а также в том, что оно включено в исправную бытовую розетку
	Проверьте предохранитель и замените в случае необходимости.
Автомобиль не едет	Аккумулятор вышел из строя. Приобретите новый аккумулятор, аналогичный установленному на заводе
	Повреждение электрической схемы. Обратитесь в сервис-центр
	Попадание грязи во втулки вращения. Удалите грязь
	Повреждение мотора. Обратитесь в сервисный центр
	Проверьте надежность подключения проводов аккумулятора
	Аккумулятор не зарядился (см. проблему «аккумулятор не заряжается»)
	Проверьте и замените предохранитель в случае необходимости
Аккумулятор быстро разряжается	Аккумулятор заряжался недостаточно долго. Зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов, но не более 20 часов
	Аккумулятор вышел из строя. Замените на новый
	Аккумулятор не зарядился (см. проблему «аккумулятор не заряжается»)
Посторонние звуки и вибрация во время зарядки	Это является нормальным явлением. Как и отсутствие каких-либо звуков и вибрации во время зарядки
Автомобиль движется рывками	Аккумулятор заряжался недостаточно долго. Зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов, но не более 20 часов
	Аккумулятор вышел из строя. Замените на новый
	Автомобиль перегружен. Максимальная нагрузка – 40 кг