ТРЕК НА БАТ.

Арт. 6513 (146819)

Инструкция по эксплуатации






A
E
O
G
M
L
H
F
U1
U2
C
3 x "C"/ 3 x LR14
X


SUBARU
RALLI ART
Senior
McRae

Инструкция по сборке:

СБОРКА ПОЛОТНА ТРЕКА И УСТАНОВКА ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ:

1) Соберите полотно трека, плотно соединяя между собой его секции.
2) Не используйте секции с погнутыми смычками, предварительно выпрямите их пальцами.
3) Установите ограждение как показано на рисунке выше.
4) Соедините трек с мостовой секцией.
5) Соберите мостовую опору в соответствии с рисунком выше. Убедитесь в том, что использовали нужное количество опорных секций.
6) Поместите полотно трека на мостовую опору, как показано на рисунке выше.
7) Вставьте 3 батарейки типа C/LR14 в отсек для батареек, расположенный на секции питания. Соблюдайте полярность!
8) Подсоедините пульты управления к соответствующим гнездам секции питания. Установив батарейки, закройте крышку отсека.

УСТАНОВКА МАШИНОК НА ТРЕК:

1) Убедитесь в том, что шины зафиксированы на колесах правильно (см. рисунок выше).
2) Убедитесь в правильности расположения щеточных контактов (на рисунке выше показаны неправильное X и правильное V расположение) прежде чем устанавливать машинки на трек.
3) Поместите гоночные машинки на трек, вставляя направляющие штифты между металлическими рельсами.

УПРАВЛЕНИЕ:

Убедившись в правильности сборки трека, подсоедините пульты управления и установите новый комплект батареек, соблюдая полярность. Поместите машинки, каждую на свою дорожку. Нажимайте на рычажок пульта управления, чтобы привести машинку в движение. Старт!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. **Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и следуйте ее рекомендациям.**
2. **Во время сборки убедитесь, что все секции соединены правильно, а машинки и их щеточные контакты установлены в правильном положении. Убедитесь, что провода пультов управления подсоединены к секции питания.**
3. **Перед тем как начать гонку, проверьте, чтобы секции полотна были чистыми, и на треке не было никаких помех или препятствий.**
4. **Не жмите на рычаг пульта управления, удерживая одновременно машинку рукой. Это может привести к серьезной поломке гоночной машинки.**
5. **Каждые 20-30 минут игры следует протирать полотно трека сухой тканью и проверять щеточные контакты на наличие повреждений.**