


Велосипед детский трехколесный (арт. XG12304)

Инструкция по эксплуатации

*Перед началом эксплуатации велосипеда ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*



ВНИМАНИЕ!

- Велосипед предназначен для детей в возрасте 1,5-3 лет.
- Вес ребенка не должен превышать 25 кг. Не перегружайте велосипед.
- Использование велосипеда детьми должно осуществляться под присмотром взрослых.
- Не позволяйте детям кататься на велосипеде на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
- Во избежание травм не используйте велосипед на неровных покрытиях, дорожках с уклоном, вблизи лестниц, порогов и т. п.
- Сборка велосипеда должна производиться взрослыми.
- Перед каждым использованием велосипеда проверяйте надежность крепления всех его частей.
- Не используйте и не храните велосипед в местах с повышенной влажностью, при слишком высоких и низких температурах.
- Во избежание повреждения велосипеда избегайте его столкновения с преградами.
- Очищайте велосипед от загрязнений при помощи мягкой чуть увлажненной тряпочки.
- С целью продления срока службы велосипеда регулярно смазывайте машинным маслом его подвижные части.

Сборка велосипеда:

1. Установите вилку (А) на переднее колесо велосипеда (рис. 1).
2. Соедините переднюю вилку (А) с передней трубкой велосипеда (В), установите зажимную скобу (рис. 2).
3. Установите руль в отверстие передней трубки, зафиксируйте его с помощью болта и гайки (рис. 3).
4. Установите и с помощью шурупов зафиксируйте сиденье (рис. 4).
5. Соедините раму велосипеда с задней стойкой с колесами, зафиксируйте при помощи шурупов (рис. 5).
6. По окончании сборки убедитесь в ее правильности и надежности крепления всех деталей велосипеда (рис. 6).




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6