

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СКЕЙТБОРДА

Пожалуйста, внимательно изучите эту инструкцию перед сборкой и использованием.

- Данный скейтборд предназначен для детей от 5 лет.
Дети до 10 лет должны использовать скейтборд под присмотром взрослых.
- Максимальный вес использования не более 60кг.
- Только один человек может одновременно использовать скейтборд.
- Проверьте, плотно ли затянуты все гайки перед использованием.
- Используйте шлем и наборы защиты (для колен, локтей и запястий) во время катания.
Надевайте соответствующую одежду. Не катайтесь на скейтборде босиком.
- Катайтесь на скейтборде в строго отведенных для этого местах.
Не используйте скейтборд на проезжей части дороги и в местах скопления людей.
Соблюдайте правила дорожного движения, пропускайте пешеходов.
- Не используйте скейтборд во время дождя, снега и в темное время суток.
- Следите за скоростью, не пытайтесь набрать слишком высокую скорость, катаясь на скейтборде.
- Обращайте внимание на дефекты дороги. Не используйте скейтборд на дорожках с уклоном.
- Не съезжайте на скейтборде с горок и лестниц! Не выполняйте трюки и опасные маневры.
- После катания удаляйте со скейтборда загрязнения при помощи мягкой увлажненной ткани.
Не используйте абразивные чистящие средства, чтобы не повредить поверхность скейтборда.
Смазывайте машинным маслом оси колес.
- Во избежание коррозии храните скейтборд в сухом проветриваемом помещении вдали от солнечных лучей.
- Регулярно проверяйте скейтборд на предмет износа деталей.
В случае обнаружения следов износа, не используйте скейтборд до замены соответствующих деталей.
- Если вы обнаружили, что колеса изношены, замените их.
- Не пытайтесь самостоятельно внести изменения в конструкцию скейтборды.
- Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения, которые могут произойти во время использования.